

Dongle Installation für Windows 7, 8.1, 10

Für Windows 8.1, 10 64bit ist der Vorgang „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ erforderlich

Dieser Vorgang ist notwendig, da der ATB Dongle Treiber keine Signatur besitzt

1. Betriebssystem starten.
2. Windows 8.1: Die Maus in die obere rechte Ecke führen und Einstellungen anklicken.
Windows 10: Auf Windows Icon (Start) unten links klicken
3. Auf das Symbol „EIN/AUS“ klicken.
4. Mit gedrückter Umschalttaste, groß schreiben, auf „Neustart“ klicken.
5. Nur Windows 8.1: Im Menü „Optionen“ → „Neustart“
6. In „Optionen auswählen“ → „Problembehandlung“
7. In „Problembehandlung“ → „Erweiterte Optionen“
8. In „Erweiterte Optionen“ → „Starteinstellungen“
9. In „Starteinstellungen“ → „Neu starten“
10. Nach dem Neustart mit der Nummerntaste „7“ „7 Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ aufrufen.

Bei dem folgenden Start des Betriebssystems wird bei der Installation des Dongle Treibers keine Signatur benötigt.

Installation des Dongle Treibers

Dongle an die USB Buchse anschließen, Installations CD ROM in das DVD Laufwerk legen

1. Windows 7: Start Menü → „Systemsteuerung“ öffnen
1. Windows 8.1: Menü „Dieser PC“ mit Windows Taste + I aufrufen
In „Dieser PC“ → „Systemsteuerung“
1. Windows 10: Auf Windows Icon (Start) unten links klicken
Im Menü → „Einstellungen“
2. Windows 7, 8.1: In „Systemsteuerung“ → „Hardware und Sound“
„Hardware und Sound“ → „Geräte und Drucker“ → Geräte Manager
2. Windows 10: In „Einstellungen“ → „Geräte“
In „Geräte“ → „Angeschlossene Geräte“
In „Angeschlossene Geräte“ → „Geräte-Manager“
3. Windows 7, 8.1: „Geräte Manager“ → Andere Geräte „ATB-LOCK USB“ auf gelbes Dreieck achten.
3. Windows 10: „Geräte Manager“ → „USB“ „ATB-LOCK USB“ auf gelbes Dreieck achten.
4. Windows 7, 8.1, 10: „ATB-LOCK USB“ anklicken → Eigenschaften ATB-LOCK USB
5. Windows 7, 8.1, 10: Eigenschaften ATB-LOCK USB → Treiber
6. Windows 7, 8.1, 10: Treiber → „Treiber aktualisieren“
7. Windows 7, 8.1, 10: In „Treiber Software aktualisieren – ATB-LOCK USB“ → „Auf dem Computer Treibersoftware nach suchen“
8. Windows 7, 8.1, 10: Im folgenden Menü → „Durchsuchen“ und das DVD Laufwerk wählen → „Weiter“
9. Windows 7, 8.1, 10: In „Windows-Sicherheit“ → „Treibersoftware trotzdem installieren“
10. Windows 7, 8.1, 10: Der Treiber ist installiert → „Schließen“